

**RXSUL**

PORTA DOSÍMETROS

Como instalar

- Escolher onde deseja instalar o porta dosímetros;
- Verificar o local da instalação, nivelar o armário na parede e fazer marcações de furação com lápis ou caneta;
- Furar a parede com a broca adequada;
- Limpar bem o local, tirando todo o pó e inserir as buchas nos furos;
- Colocar o porta dosímetros novamente na parede, certificando-se que os furos do armário estejam alinhados com as buchas na parede;
- Inserir os parafusos e apertar suavemente com chave adequada.

OBS: não encostar o parafuso no acrílico para não trincar o produto

Limpeza do porta dosímetros

- Sempre limpar o acrílico com água fria ou morna, utilizando somente sabão ou detergente neutro.
- Faça a limpeza sempre que necessário, com flanela macia e nova. Existem flanelas anti-estáticas feitas especialmente para essa finalidade, em lojas especializadas.
- O acrílico é resistente à água, ácidos diluídos, ésteres simples e hidrocarbonetos alifáticos.
- Não utilizar substâncias abrasivas, como sapólio, solventes (álcool ou tiner), cetonas ou hidrocarbonetos clorados e aromáticos.