



RXSUL

COMO INSTALAR SINALIZAÇÃO

Sinalização luminosa

- A sinalização luminosa deverá ser instalada acima da porta de entrada da sala de radiodiagnóstico
- Poderá ser instalada com acionamento por interruptor comum ou diretamente no acionamento do equipamento (verificar manual do equipamento)
- Desligar a chave geral ou disjuntor do local da instalação
- Remover a frente da peça e o difusor
- Efetuar a ligação dos fios
- Fixar a base na parede
- Fixar o difusor e a frente da peça
- Ligar a chave geral ou disjuntor do local da instalação e verificar o funcionamento



Sinalização por placas



FIG. 1

FIG. 2

- A superfície de fixação das placas deverá ser plana
- Limpar bem o local antes da fixação
- Na face externa da porta de entrada da sala deve conter a placa com o símbolo internacional da radiação ionizante (fig. 1)
- Dentro da sala, em local visível, deverá ter a placa com avisos ao paciente e acompanhantes (fig. 2)
- Após retirar a proteção da fita, colar no local e pressionar bem

Limpeza das sinalizações

- Tanto a sinalização luminosa quanto as placas devem ser higienizadas somente com pano úmido
- A limpeza com produtos químicos e materiais rígidos pode danificar as sinalizações

